

Monteringsanvisning vindskydd

1. Bottenramen lägges ut och kryssmätes.
2. Bottenramen lägges i våg (endast under montering).
3. Hörnjärnen monteras (hörnen skall fyllas med sand eller jord).
4. Skruva ihop bågarna.
6. Rikta vinklarna vid behov.
7. Bågarna monteras på bottenramen (dra ej åt skruvarna).
8. Gavelstolpe monteras.
9. Reglarna mäts upp efter bottenramen.
10. Reglarna monteras på bågarna.
11. När alla reglarna är monterade sätts bågarna i lod, snedstagen monteras i gavlarna och alla bultar dras åt.
12. Montering takplåtar. Starta i den öppna ändan, jämnas med ytterkanten på första bågen. Det är viktigt att läkterna är avsågade jämnas med ytterkanten på första bågen.
13. Lägg upp 8st takplåtar 1 ½ vågs överlapp på toppen. Skruva mitt på plåtarna och i skarvarna i varje regel.
14. Sidoplåtarna skjuts upp under takplåten. Använd en läkta enl. bilden att lyfta takplåten med.
15. Skruva i vågdalen. I nedersta regeln och i skarvarna skruvas i varannan vågdal.
16. Montering av gavelplåtar. Lägg ut plåtarna på marken.
17. Börja från mitten och ut mot sidorna. Var noga med de är lodräta. Det är viktigt att gavelplåtarna ej sticker upp över takplåten.
18. Till sist monteras vinkelblecken Skruvarna finns i en plastpåse.
19. När hallen används till djur skall nedersta regeln monteras under lasken.
20. Vid små djur kan en skyddsplåt behövas mellan bottenramen och nedersta regeln.
21. Vindförankring. Slå ned 2st stolpar i öppningen och förankra hallen med spännband eller liknande.

SKYDDA HÖRNEN PÅ HALLEN. DJUREN VILL GÄRNA ANVÄNDA DOM TILL ATT KLIA SIG PÅ. DET ÄR STOR RISK ATT HÖRNPLÅTEN LOSSNAR OCH DJUREN KAN SKADA SIG.

Bila Ab/Oy
Fösäljning/Myynti
Peter Gabrielsson